



montážní list STARÉ DŘEVO STŮL

Krok 1.

Stůl je dodáván v rozloženém stavu a zajištěn na expediční paletě (EUR 120 × 80) fólií před povětrnostními vlivy a znečištěním.



Krok 2.

Části stolu jsou na expediční paletě zajištěny PE páskou a ochrannými proklady proti oděru.



Krok 3.

Pracovní nářadí, materiál:

- vodní váha,
 - metr,
 - klíč č. 17,
 - bílá gumová palička,
 - polyuretanový tmel hnědé barvy,
 - zvedací technika, nebo 4 kamarádi
- „Spolu to zvládneme“.



Krok 4.

Plochu, na kterou budeme instalovat stůl, před montáží zkontrolujeme vodní váhou, aby byla v rovině.



Krok 5.

Nohy stolu umístíme pohledovými stranami ven na vodorovný, pevný podklad tak, aby mezi nimi byla taková vzdálenost, jako je délka instalované trnože.



Krok 6.

Trnož vložíme mezi nohy stolu a ukotvíme do nohou pomocí spojovacího materiálu, který je součástí celého stolového setu (šroubovice a matky zatím utáhneme stylem „NA VOLNO“).

Přišroubujeme úhelníky pro uchycení desky stolu (šrouby zatím utáhneme stylem „NA VOLNO“).



Krok 7.

Při montáži stolu se deska pokládá nepohledovou stranou na nohy stolu, a protože nejsou styčné plochy úplně rovné, doporučujeme před položením desky nanést na styčnou plochu noh trvale pružný tmel v hnědé barvě, nejlépe polyuretanový.



Krok 8.

Za pomoci zvedací techniky nebo 4 kamarádů umístíme desku stolu na připravené nohy a přišroubujeme ji.

!!!Všechny šrouby nakonec utáhneme pouze lehce, NEPŘETAHOVAT!!!

V případě „úplného“ utažení šroubů dojde k vnesení pnutí do desky (v místě pouzdra pro šroub) a může dojít k poškození (prasknutí) desky stolu, nebo jiných částí v okolí pouzdra šroubů.

Takovou neodbornou montáží může dojít k znehodnocení desky, nebo ostatních součástí stolu.



Krok 9.

Vedle stolu instalujeme ve vhodné vzdálenosti dvě lavice fošna stejné délky, jako je stůl.

